Manual de Instruções

Sinalização de Válvulas

Sinalização local e remota

Variedade válvula solenóide

Derivador interno incorporado

IP66





Chave de Códigos

sv

Sinalizador de Válvula

Indicação Visual Local

N - sem sinalização local

T - indicação de fluxo 3 vias

F - indicação de fluxo 3 vias

S - indicação de fluxo 4 vias

U - indicação definida pelo usuário

- aberto / fechado: amarelo e preto

G - aberto / fechado: verde e branco

R - aberto / fechado: vermelho e branco B - aberto / fechado: azul e branco O - indicação de fluxo 3 vias

Tipo de Invólucro

- alumínio pintado
- P plástico
- X Inox

Entrada de Cabos

- sem prensa cabos
- P com prensa cabos

Sinalização Remota

Por rede:

ASI3.1-SV-2EH-2ST ASI3.2-SV-2EH-2EC-2ST DN-B-SV-2EH-2EC-2ST DP-SV-2EH-2EC-2ST

Convencional:

Reed - SV-2RD-2DS

PNP - SV-2E2-2DS

NPN - SV-2E-2DS 2N - SV-2N-2DS

Derivador Interno

- sem derivador
- A derivador ASI
- D derivador DN
- P derivador DP

Bobina Solenóide

BS - uso geral BS-Ex m

- BP Parker
- BC SMC

Montagem Bobina

- interna E - externa
- Suporte de Adaptação

MS - adaptador 90° MS-XX - definido pelo usuário

SV GP - 31P - D C - DNB - BS E VS - MS

Entrada de Cabos

- 1 2 furos roscados 1/2" NPT sem prensa cabos
- 2 2 furos roscados M20 sem prensa cabos
- 3 2 furos roscados 3/4" NPT sem prensa cabos
- 5 2 furos roscados PG13.5 sem prensa cabos
- 6 2 furos roscados PG16 sem prensa cabos

Acionamento Magnético

- tampa sem acionamento magnético
- C tampa com acionamento magnético

Entrada de Cabos Extra

- sem entrada extra
- 1 furo roscados PG9 sem prensa cabos
- 2 2 furos roscados PG9 sem prensa cabos
- 3 3 furos roscados PG9 sem prensa cabos
- 5 2 furos roscados PG13,5 sem prensa cabos

Válvula Solenóide

Sense:

1

VS: Válvula Sense - 1/4"NPT

VSS: Válvula Sense - 1/4"BSP

Parker:

VPC:

Parker Série PVI -C1116TF Parker Série PVL-C2116TF

Parker Série PVL-B-1116TF Parker Série PVL-B-2116TF

Parker Série 7751015 Inox

Parker Série 7116 Namur

SMC:

VCR:

SMC Série SY-7120-5GD - Rabicho

SMC Série SY-7120-5LD-02

VCN:

SMC Série SY-7120-5G - Namur

Os monitores de válvulas foram desenvolvidos para automatizar válvulas rotativas de diversos tipos.

Podem ser montados sobre qualquer válvula rotativa ou atuador pneumático, proporcionando uma indicação visual local e sinalização remota da posição da válvula (aberta ou fechada).




Acionado automaticamente por meio do eixo principal conectado a válvula ou atuador pneumático permite a indicação do estado aberto ou fechado da válvula monitorada. O acionador pode ser fornecido sem indicação local, atendendo a aplicações onde não há operadores.



Indicação Visual Local de Fluxo

A indicação local mostra o estado aberto ou fechado da válvula, nas cores preto e amarelo, mas opcionalmente podem ser fornecidas em outras cores ou com desenhos que indicam o sentido do fuxo.








Derivador Interno

Permite sua utilização na topologia LINE. Caso a placa eletrônica ou a válvula solenóide precise ser substituídas, o sistema admite esta intervenção sem a necessidade de interromper o funcionamento da rede



Sinalização Elétrica Remota

É efetuada por placas com reed switch, sensores indutivos ou ainda por placas de rede com sensores internos, acionados por meio dos acionadores localizados no indicador local.





Entrada dos Cabos/ Extra

Todos os monitores possuem 2 entradas de 1/2" NPT ou 3/4" NPT. Opcionalmente os monitores podem ser fornecidos com entradas extras.





Válvulas Solenóides/ Bobina

Completando a automação da válvula, os monitores podem ser fornecidos com válvulas solenóides disponíveis em vários modelos para as mais diversas aplicações.






Indicação Visual Local

O monitor pode ser fornecido com um sinalizador visual local de grande visibilidade, instalado diretamente no eixo da válvula ou atuador pneumático que além de indicar a posição aberta ou fechada da válvula, possui dois acionadores que sensibilizam os sensores que indicam a posição remota da válvula.


Indicação Visual Local de Fluxo

Opcionalmente pode-se ainda indicar o fluxo do fluido controlado pela válvula através de uma das opções:



Padrão de Cores na Indicação Visual Local

Os indicadores visuais são fornecidos em amarelo e preto, mas opcionalmente podem ser fornecidos nos padrões:



Sinalização Elétrica Remota

Os monitores possuem módulos internos que possibilitam indicar remotamente a abertura e fechamento da válvula e que através de um exclusivo sistema de acionamento rotativo possibilitam o ajuste do ponto de comutação sem a necessidade de ferramentas. O acionador é acoplado diretamente ao eixo do atuador pneumático ou diretamente na válvula e tem como função acionar o sinalizador local e os sensores para indicação remota. O ajuste é feito girando-o para a direita ou esquerda dependendo do sentido de rotação do atuador.

Módulos de Sinalização

Os módulos de sinalização incorporam os sensores de sinalização remota. Transistores de efeito hall estão embutidos no circuito eletrônico protegidos pelo encapsulamento da resina que preenche todo o involucro.

Sinalização Convencional

2RD - SV-2RD-2DS

2E2 - SV-2E2-2DS

2E - SV-2E-2DS

2N - SV-2N-2DS

Sinalização por Rede

ASI3.1-SV-2EH-2ST

ASI3.2 - ASI2-SV-2EH-2EC-2ST

DN-B - DN-B-SV-2EH-2EC-2ST

DP - DP-SV-2EH-2EC-2ST

Nota: Para outros modelos, consulte nossa engenharia de aplicações



Módulos de Sinalização Convencional


Os módulos para sinalização de válvulas foram projetados para automatizar válvulas rotativas, principalmente com atuadores pneumáticos de 1/4 de volta (90°), sendo constituido básicamente de dois sensores que detectam a posição aberta e fechada da válvula, indicada localmente pelo sinalizador de grande visibilidade.

Baseiam-se na tecnologia dos tradicionais sensores de proximidade indutivos de alta confiabilidade e repetibilidade, sem peças móveis, operando por muitos anos sem falhas, inclusive em ambientes extremamente agressivos, com umidade, vibração, poeira, agentes químicos, etc.



SV-2E2-2DS

Constituido básicamente de dois sensores de efeito hall encapsulados em um mesmo invólucro, possuindo saídas PNP responsáveis pela indicação remota da posição da válvula, possui também bornes para conexão de válvulas solenóides.



Módulo PNP - 2E2

✓ Alimentação

Estes bornes recebem a alimentação 24Vcc


√ Saídas PNP

Responsáveis pela indicação remota da posição aberta ou fechada de válvula


√ Conexões da Solenóide:

Estes bornes recebem o comando do PLC para acionar a válvula solenóide

Diagrama de Conexões



Leds de Sinalização



Detalhamento do Módulo - SV-2E2-2DS

Bornes de Alimentação

Estes bornes recebem a alimentação 24Vcc para a alimentação do módulo.




Bornes PNP


Responsáveis pela indicação remota da posição da válvula. Quando o sensor 1 ou 2 é acionado envia um sinal positivo para os bornes possibilitando a indicação remota.



Bornes para Solenóide


Os bornes para conexão da solenóide são interligados, recebem os cabos de comando para o acionamento da solenóide vindos do PLC e os cabos das bobinas solenóides.






Sensores para Sinalização Remota

O módulo possui dois sensores de efeito hall para sinalização da posição aberta ou fechada da válvula. O sensor 1 indica a posição de válvula aberta e o sensor 2 indica a posição fechada.



SV-2E-2DS

Constituido básicamente de dois sensores de efeito hall encapsulados em um mesmo invólucro, possuindo saídas NPN responsáveis pela indicação remota da posição da válvula, possui também bornes para conexão de válvulas solenóides.



Módulo NPN - 2E

✓ Alimentação

Estes bornes recebem a alimentação 24Vcc


√ Saídas NPN

Responsáveis pela indicação remota da posição aberta ou fechada de válvula


√ Conexões da Solenóide:

Estes bornes recebem o comando do PLC para acionar a válvula solenóide

Diagrama de Conexões



Leds de Sinalização



Detalhamento do Módulo - SV-2E-2DS

Bornes de Alimentação

Estes bornes recebem a alimentação 24Vcc para a alimentação do módulo.




Bornes NPN


Responsáveis pela indicação remota da posição da válvula. Quando o sensor 1 ou 2 é acionado envia um sinal negativo para os bornes possibilitando a indicação remota.



Bornes para Solenóide


Os bornes para conexão da solenóide são interligados, recebem os cabos de comando para o acionamento da solenóide vindos do PLC e os cabos das bobinas solenóides.






Sensores para Sinalização Remota

O módulo possui dois sensores de efeito hall para sinalização da posição aberta ou fechada da válvula. O sensor 1 indica a posição de válvula aberta e o sensor 2 indica a posição fechada.



SV-2N-2DS

Constituido básicamente de dois sensores de efeito hall encapsulados em um mesmo invólucro, possuindo saídas Namur responsáveis pela indicação remota da posição da válvula, possui também bornes para conexão de válvulas solenóides.



Módulo Namur - 2N


√ Saídas Namur

Responsáveis pela indicação remota da posição aberta ou fechada de válvula, estes bornes podem ser conectados diretamente a cartões de entrada de PLC


√ Conexões da Solenóide:

Estes bornes recebem o comando do PLC para acionar a válvula solenóide

Diagrama de Conexões




Leds de Sinalização



Detalhamento do Módulo - SV-2N-2DS

Bornes Namur


Responsáveis pela indicação remota da posição da válvula. Quando o sensor 1 ou 2 é acionado envia um sinal para os bornes possibilitando a indicação remota.



Bornes para Solenóide


Os bornes para conexão da solenóide são interligados, recebem os cabos de comando para o acionamento da solenóide vindos do PLC e os cabos das bobinas solenóides.






Sensores para Sinalização Remota

O módulo possui dois sensores de efeito hall para sinalização da posição aberta ou fechada da válvula. O sensor 1 indica a posição de válvula aberta e o sensor 2 indica a posição fechada.



SV-2RD-2DS

Constituido básicamente de dois sensores de efeito hall encapsulados em um mesmo invólucro, possuindo saídas Reed responsáveis pela indicação remota da posição da válvula, possui também bornes para conexão de válvulas solenóides.



Módulo Contatos - 2RD


√ Saídas Reed

Responsáveis pela indicação remota da posição aberta ou fechada de válvula, estes bornes podem ser conectados diretamente a cartões de entrada de PLC

√ Conexões da Solenóide:

Estes bornes recebem o comando do PLC para acionar a válvula solenóide

Diagrama de Conexões



Leds de Sinalização

Este modelo não possui leds de sinalização

Detalhamento do Módulo - SV-2RD-2DS


Bornes Reed


Responsáveis pela indicação remota da posição da válvula. Quando o sensor 1 ou 2 é acionado envia um sinal para os bornes possibilitando a indicação remota.



Bornes para Solenóide


Os bornes para conexão da solenóide são interligados, recebem os cabos de comando para o acionamento da solenóide vindos do PLC e os cabos das bobinas solenóides.





Sensores para Sinalização Remota

O módulo possui dois sensores de efeito hall para sinalização da posição aberta ou fechada da válvula. O sensor 1 indica a posição de válvula aberta e o sensor 2 indica a posição fechada.



Módulos de Sinalização por Rede

Os módulos de sinalização em rede são perfeitos para automação de válvulas, pois permitem através de um único cabo, transmitir o estado aberto ou fechado da válvula e recebem o comando para acionamento da válvula solenóide, que se for low power podem ser acopladas a rede. Outra vantagem do sistema de rede é a possibilidade do módulo transmitir um diagnóstico, principalmente de curto circuito ou abertura da bobina da solenóide.



Rede DeviceNet

A rede *DeviceNet* é uma rede de baixo nível que permite equipamentos desde os mais simples como: módulos de I/O, sensores e atuadores, até os mais complexos como: Controladores Lógicos Programáveis (PLC), microcomputadores.

A rede DeviceNet possui o protocolo aberto, tendo um número expressivo de fornecedores de equipamento que adotaram o protocolo.

A ODVA (Open *DeviceNet* Vendor Association - www.odva.org), é uma organização independente com objetivo de divulgar, padronizar e difundir a rede *DeviceNet* visando seu crescimento mundial.

A rede DeviceNet é baseada no protocolo CAN (Controller Area Network), desenvolvido pela Bosh nos anos 80 originalmente para aplicação automobilística.

Posteriormente adaptada ao uso industrial devido ao excelente desempenho alcançado, pois em um automóvel temos todas características críticas que se encontram em uma indústria, como: alta temperatura, umidade, ruídos eletromagnéticos, ao mesmo tempo que necessita de alta velocidade de resposta, e confiabilidade, pois o airbag e o ABS estão diretamente envolvidos com o risco de vidas humanas.

O protocolo CAN define uma metodologia MAC (Controle de Acesso ao Meio) em um exclusivo sistema de prioridade que não perde dados no caso de colisão, pois o device com menor prioridade detecta e aguarda a conclusão da prioritária. Uma série de controles são utilizados no frame de comunicação, sendo possível se detectar: erros nos dados (CRC); check de recebimento (ACK), erros de frame (FORM) entre outros.

A rede *DeviceNet* é muito versátil, sendo utilizado em milhares de produtos fornecidos por vários fabricantes, desde sensores inteligentes até interfaces homem-máquina, suportanto vários tipos de mensagens fazendo com que a rede trabalhe da maneira mais inteligente.

Queda de Tensão

Imprescidível na implementação de uma rede *DeviceNet* é a avaliação da queda de tensão ao longo da linha, que é ocasionada pela resistência ohmica do cabo submetida a corrente de consumo dos equipamentos alimentados pela rede.

Quanto maior o comprimento da rede, maior o número de equipamentos e mais elevado o consumo dos instrumentos de campo, mais elevadas serão as quedas de tensões podendo inclusive não alimentar adequadamente os mais distantes. Outro ponto a considerar é o posicionamento do fonte de alimentação na rede, que quanto mais longe do centro de carga maior será a queda de tensão.

Segundo as especificações da rede *DeviceNet* admite-se uma queda de tensão máxima de 4,65V, ou seja, nenhum elemento ativo deve receber uma tensão menor do 19,35V entre os fios VM e PR.

Lembramos no entanto, de que na prática a restrição é maior ainda, pois normalmente as cargas ligadas aos módulo de saída on / off normalmente admitem uma variação de 10%, ou seja não poderiam receber tensão menor do que 21,6V.

U devices 21,6V


Existem alguns meios para esta avaliação, e o primeiro seria medir as quedas em todos os equipamentos ativos com a rede energizada e todas as cargas ligadas, lembramos que esta não é a melhor forma de se analisar o problema pois as modificações implicam normalmente em mudanças na instalação já realizada.

Outros meios como: gráficos, programas de computador estão disponíveis, mas para uma análise precisa sugerimos o cálculo baseado na lei de ohm.

NOTA: Para saber mais sobre queda de tensão, consulte o manual de instalação da rede DeviceNet em nosso site na internet.

Topologia de Rede

Topologia é o termo adotado para ilustrar a forma de conexão física entre os instrumentos que compõe a rede DeviceNet.



Número de Estações Ativas

A rede DeviceNet pode ter até 64 equipamentos, que utilizam o barramento para se comunicar, endereços de 0 a 63. Ressaltamos que este número significa 64 equipamentos com comunicação CAN ligados ao mesmo meio físico. Sugerimos a utilização de no máximo 61 equipamentos e deixar os seguintes endereços livres ao fazer um projeto:

- 0 para o scanner;
- 62 para a interface microcomputador-rede;
- 63 para novos equipamentos.

Comprimento dos Cabos

A tabela abaixo ilusta o comprimento dos cabos para uma rede DeviceNet.

Tine de Caba	Função	Taxa de Tansmissão						
Tipo do Cabo	do Cabo	125 Kbits/s	250 Kbits/s	500 Kbits/s				
Cabo Grosso	Tronco	500m 250m 100m						
Cabo Fino	Tronco		100m					
CaboFlat	Tronco	380m 200m		75m				
Cabo Fino	Derivação		6m					
Cabo Fino	derivações	156m 78m		39m				

Tipos de Cabo - Sinal + Alimentação








Cabo Flat

Resistor de Terminação

Nos extremos da rede deve-se instalar um resistor de terminação, que possui o objetivo de reduzir possiveis reflexões do sinal na rede, que causa distírbios na comunicação, com constantes e aleatória paradas e eventualmente interrupção total do seu funcionamento.

O resistor de terminação deve ser de 121 , mas admite-se o valor comercial mais comum de 120 e sendo a potência dissipada é minima e um resistor de 1/4W estaria adequado.




Posição do Resistor de Terminação


Os resistores devem ser conectados entre os fios de comunicação (BR branco e AZ azul), nos dois extremos da rede, nos pontos entre todos que possuem a maior distância entre si, ou nas duas caixas de distribuição nos extremos da rede.

Uma maneira prática de se verificar se uma determinada rede possui os dois resistores é medir a resistência entre os fios de comunicação azul e branco, obtendo-se 60 , indicaria que os resistores estão presentes na rede, mas não garante que eles estão na posição correnta.

A figura abaixo ilustra também a utilização dos distribuidores de alimentação integrando as fontes externas e os resistores de terminação a rede.



Constituido básicamente de dois sensores de efeito hall encapsulados em um mesmo invólucro, possui dois contatos mecânicos para conexão de monitores reed e duas saídas para válvulas solenóides. O módulo envia o sinal de abertura ou fechamento da válvula bem como o comando para acionar a válvula sonelóide pela rede o que fadilita muito a montagem do monitor pois os sinais são transmitidos em um único cabo.



Módulo DN-B

√ Conexões da Rede

Bornes responsáveis pela alimentação e comunicação do módulo na rede DeviceNet


✓ Contatos Mecânicos

permite a conexão de um monitor reed possibilitando 2 monitores em um mesmo endereço DeviceNet.


√ Conexões da Solenóide

Recebem o comando via rede DeviceNet para acionar a válvula solenóide

Diagrama de Conexões



Leds de Sinalização



Vota: Para outros modelos e versões Ex, consulte nossa engenharia de aplicações ou consulte www.sense.com.br

Detalhamento - DN-B-SV-2EH-2EC-2ST

Bornes de Rede

Recebem a alimentação e a comunicação para que o módulo possa se comunicar em rede.




Bornes Reed


Estes bornes permitem a conexão de até 2 monitores reed em um mesmo endereço na rede deviceNet



Bornes para Solenóide

Recebem o comando do PLC via rede para acionar ou desacionar a solenóide.





NOTA:

Quando uma das saídas não for utilizada, deve-se colocar um resistor em paralelo, caso contrário o módulo mandará um sinal de erro para a rede, o que não seria correto, pois o acúmulo de erros pode prejudicar o funcionamento correto da rede.

Sensores para Sinalização Remota

O módulo possui dois sensores de efeito hall para sinalização da posição aberta ou fechada da válvula. O sensor 1 indica a posição de válvula aberta e o sensor 2 indica a posição fechada.





Tabela de Endereçamento DeviceNet

O endereçamento (chaves S1 à S6) do módulo na rede DeviceNet devem ser configurado conforme:

END	S6	S5	S4	S 3	S2	S 1	END	S6	S5	S4	S3	S2	S1	END	S6	S5	S4	S3	S2	S1
00	0	0	0	0	0	0	22	0	1	0	1	1	0	44	1	0	1	1	0	0
01	0	0	0	0	0	1	23	0	1	0	1	1	1	45	1	0	1	1	0	1
02	0	0	0	0	1	0	24	0	1	1	0	0	0	46	1	0	1	1	1	0
03	0	0	0	0	1	1	25	0	1	1	0	0	1	47	1	0	1	1	1	1
04	0	0	0	1	0	0	26	0	1	1	0	1	0	48	1	1	0	0	0	0
05	0	0	0	1	0	1	27	0	1	1	0	1	1	49	1	1	0	0	0	1
06	0	0	0	1	1	0	28	0	1	1	1	0	0	50	1	1	0	0	1	0
07	0	0	0	1	1	1	29	0	1	1	1	0	1	51	1	1	0	0	1	1
08	0	0	1	0	0	0	30	0	1	1	1	1	0	52	1	1	0	1	0	0
09	0	0	1	0	0	1	31	0	1	1	1	1	1	53	1	1	0	1	0	1
10	0	0	1	0	1	0	32	1	0	0	0	0	0	54	1	1	0	1	1	0
11	0	0	1	0	1	1	33	1	0	0	0	0	1	55	1	1	0	1	1	1
12	0	0	1	1	0	0	34	1	0	0	0	1	0	56	1	1	1	0	0	0
13	0	0	1	1	0	1	35	1	0	0	0	1	1	57	1	1	1	0	0	1
14	0	0	1	1	1	0	36	1	0	0	0	0	0	58	1	1	1	0	1	0
15	0	0	1	1	1	1	37	1	0	0	0	0	1	59	1	1	1	0	1	1
16	0	1	0	0	0	0	38	1	0	0	0	1	0	60	1	1	1	1	0	0
17	0	1	0	0	0	1	39	1	0	0	0	1	1	61	1	1	1	1	0	1
18	0	1	0	0	1	0	40	1	0	1	1	0	0	62	1	1	1	1	1	0
19	0	1	0	0	1	1	41	1	0	1	1	0	1	63	1	1	1	1	1	1
20	0	1	0	1	0	0	42	1	0	1	1	1	0							
21	0	1	0	1	0	1	43	1	0	1	1	1	1							

Chave de Endereçamento DeviceNet

O endereçamento dos módulos na rede DeviceNet é feito através de dipswitchs de fácil utilização.



Taxa de Transmissão na Rede DeviceNet

A taxa de transmissão é a velocidade com que os dados são transmitidos no barramento da rede, e quanto maior a

Taxa de Transmissão	S8	S 7
125Kbit/ s	0	0
250Kbit/ s	0	1
500Kbit/ s	1	0
125Kbit/ s	1	1

Led's, Bits e Diagnósticos DN-B-SV-2EH-2EC-2ST

Os monitores de válvula para rede DeviceNet possuem diagnóstico de curto ou abertura da solenóide , indicando localmente a falha através do led de rede.

			Output						
Bit 0	Bit 1	Bit 2	Bit 3	Bit 4	Bit 5	Bit 6	Bit 7	Bit 0	Bit 1
sensor 1	sensor 2	CM 1	CM 2	saída 1	saída 2	ST 1	ST 2	sol 1	sol 2
senso	or hall	contato mecânico		curto circuito ou aberta		sta	tus	soler	nóide
						status 1	status 2	V. Mo	ódulo
						0	0	VDN <	21,6V
						1	0	21,6V VI	ON <22,8V
						0	1	22,8V VE	N < 27,6V
						1	1	VDN	27,6V

O módulo permite também que os bits sejam visualizados no programa de configuração da rede DeviceNet, veja na tabela abaixo o significado de cada bit.

Bits de Entrada								
Bit	Descrição de Funcionamento		Leds de Sinalização	Bit Enviado ao PLC				
Bit 0	indica o acionamento do sensor 1	S1	-	0 - sensor 1 desacionado				
DIL U	indica o acionamento do sensor i	31	amarelo	1 - sensor 1 acionado				
Bit 1	indica o acionamento do sensor 2	S2	-	0 - sensor 2 desacionado				
DIL I	indica o acionamento do sensor 2	32	amarelo	1 - sensor 2 acionado				
Bit 2	indica o fechamento da entrada CM1	CM1	-	0 - contato 1 aberto				
DIL Z	indica o rechamento da entrada Civi i	CIVIT	amarelo	1 - contato 1 fechado				
Bit 3	indica o fechamento da entrada CM2	CM2	-	0 - contato 2 aberto				
DIL 3	indica o rechamento da entrada Civiz	CIVIZ	amarelo	1 - contato 2 fechado				
Bit 4	indica o estado da saída 1 o led SOL1 também indica saída em	SOL1	amarelo piscando	1 - saída 1 em curto ou aberta				
BIT 4	curto ou aberta	SOLT	depende do bit 0 de saída	0 - saída 1 normal				
D': 5	indica o estado da saída 2	001.0	amarelo piscando	1 - saída 2 em curto ou aberta				
Bit 5	o led SOL2 também indica saída em curto ou aberta	SOL2	depende do bit 1 de saída	0 - saída 2 normal				
D'' 0			-					
Bit 6	indica o estado da fonte de alimentação	-	-					
D': =				ver tabela acima				
Bit 7	indica o estado da fonte de alimentação		-					
		Bits	s de Saída					
Bit	Descrição de Funcionamento		Leds de Sinalização	Bits Enviados ao PLC				
Dit 0	indica a coionamenta da caída 4	SOI 1	-	0 - saída 1 desacionada				
Bit 0	indica o acionamento da saída 1	SOL1	amarelo	1 - saída 1 acionada				
Dia 4	indica a saissamenta da saída C	201.2		0 - saída 2 desacionada				
Bit 1	indica o acionamento da saída 2	SOL2	amarelo	1 - saída 2 acionada				
Nota: a i	ndicação de saídas em curto indicada pelos	s leds das	saídas somente funcionaram quan	do a respectiva saída for acionada				

Rede Profibus DP

A rede Profibus permite a comunicação entre dispositivos de diferentes fabricantes, sem qualquer ajuste especial. Pode ser utilizada em aplicações de tempo real (com o PLC na ativa) que requerem alta velocidade ou em tarefas de comunicação complexas.

Existem três protocolos funcionais de comunicação (**Perfis de Comunicação**): PA, DP e FMS. O perfil de comunicação DP é o mais utilizado frequentemente, está otimizado para alta velocidade, eficiência, custo baixo de ligação e está projetado para comunicação entre sistemas de automação e periféricos distribuídos. O perfil DP é indicado tanto para a substituição convencional da transmissão paralela de sinal 24 volts, (utilizado na automação industrial), como para a transmissão analógica de 4 - 20mA no processo automatizado.

O Profibus DP foi projetado para a troca eficiente de dados ao nível de campo. Os dispositivos centrais (tais como PLC/PC ou sistemas de controle de processo) comunicam entre os dispositivos de campo distribuídos (tais como drivers, válvulas, I/O ou transdutores de medida) através de uma ligação série. A troca de dados de I/O entre os dispositivos de campo é cíclica e a troca de dados de configuração é aciclica.

A rede Profibus DP permite interligar 127 escravos, porém alguns endereços já estão ocupados. O endereço 0 é utilizado para uma eventual ferramenta de programação, o endereço 126 é utilizado para uma escravo default e o endereço 127 é reservado para uma transmissão **Broadcast** (não usado quando se tem apenas 1 mestre na rede), onde uma estação ativa envia uma mensagem (não confirmada) a todas as outras estações ativas (mestres e escravos). Assim sobram 125 endereços possíveis (de 1 à 125). Para os monitores Sense o endereçamento está limitado a 99 endereços. O meio de transmissão é o RS-485 podendo chegar dependendo da taxa de comunicação e uso de repetidores a uma distância de 15 Km.

A rede é terminada por um terminador no começo e no fim de cada segmento.

O ponto de maior importância para o perfeito funcionamento de uma rede **Profibus** é a qualidade de instalação seguindo os critérios definidos por norma, garantindo com isto a operação da rede de forma estável e constante.

Queda de Tensão

Imprescidível na implementação de uma rede *Profibus DP* é a avaliação da queda de tensão ao longo da linha, que é ocasionada pela resistência ohmica do cabo submetida a corrente de consumo dos equipamentos alimentados pela rede.

Quanto maior o comprimento da rede, maior o número de equipamentos e mais elevado o consumo dos instrumentos de campo, mais elevadas serão as quedas de tensões podendo inclusive não alimentar adequadamente os mais distantes. Outro ponto a considerar é o posicionamento do fonte de alimentação na rede, que quanto mais longe do centro de carga maior será a queda de tensão.

Segundo as especificações da rede *Profibus* admite-se uma queda de tensão máxima de 4,65V, ou seja, nenhum elemento ativo deve receber uma tensão menor do 19,35V entre os fios VM e PR.

Lembramos no entanto, de que na prática a restrição é maior ainda, pois normalmente as cargas ligadas aos módulo de saída on / off normalmente admitem uma variação de 10%, ou seja não poderiam receber tensão menor do que 21,6V.

U devices 21,6V


Existem alguns meios para esta avaliação, e o primeiro seria medir as quedas em todos os equipamentos ativos com a rede energizada e todas as cargas ligadas, lembramos que esta não é a melhor forma de se analisar o problema pois as modificações implicam normalmente em mudanças na instalação já realizada.

Outros meios como: gráficos, programas de computador estão disponíveis, mas para uma análise precisa sugerimos o cálculo baseado na lei de ohm.

NOTA: Para saber mais sobre queda de tensão, consulte o manual de instalação da rede Profibus DP em nosso site na internet.

Topologia de Rede

Topologia é o termo adotado para ilustrar a forma de conexão fisica entre os instrumentos que compõe a rede **Profibus DP**. A topologia na rede Profibus DP é básicamente linear.



Número de Estações Ativas

A rede Profibus DP pode ter até 124 estações ativas divididas em trechos de 32 equipamentos. Ressaltamos que esses números são de equipamentos que possuem o chip Profibus ligados ao mesmo meio físico. Nos equipamentos Sense o máximo endereço que pode ser configurado é 99.

Comprimento dos Cabos

A tabela abaixo ilustra o comprimento dos cabos para cada trecho de uma rede Profibus DP.

Baud rate (Kbit/s)	9.6	19.2	93.75	187.5	500	1500	12000
Comprimento máx. do Segmento	1200 m	1200 m	1200 m	1000 m	400 m	200 m	100 m

Tipos de Cabo

Existem dois tipos de cabos Profibus: um com 2 pares de fios e os outros com 1 par de fio.

Cabo Profibus DP 4 Fios - Cabo com dois pares de fios, um para alimentação e outro para comunicação.

Cabo Profibus DP 2 Fios - Este cabo possui apenas o par de comunicação, sendo necessário outro cabo para levar a alimentação 24Vcc para os instrumentos conectados na rede.






Terminador de Rede

Em casos em que a rede Profibus apresente um descasamento de impedância, o sinal encontra uma barreira que acarreta uma reflexão de sinal, com uma amplitude proporcional a este descasamento.

Esta reflexão, de sentido oposto será sobreposta ao sinal transmitido, ocasionando sérias distorções no sinal original, e poderá causar a reinicialização da rede.


Se em todas as extremidades da rede as impedância estiverem casadas, o efeito de reflexão será eliminado e a rede funcionará normalmente.




Posição do Terminador

Os terminatores devem ser conectados entre os fios de comunicação nos dois extremos de cada segmento da rede, ou seja, em casos onde utiliza-se repetidores deve se utilizar terminadores entre os segmentos de rede.

Para saber qual a posição correta onde deve-se instalar os terminadores tenha em mãos um projeto da rede onde se define os pontos a serem colocados os terminadores, pois é muito mais comum do que se pensa a instalação incorreta de terminadores, o que causa funcionamento irregular da rede. Todos os equipamentos em Profibus DP de fabricação da Sense possuem um terminador.






Profibus DP

DP-SV-2EH-2EC-2ST

Constituido básicamente de dois sensores de efeito hall encapsulados em um mesmo invólucro, possui dois contatos mecânicos para conexão de monitores reed e duas saídas para válvulas solenóides. O módulo envia o sinal de abertura ou fechamento da válvula bem como o comando para acionar a válvula sonelóide pela rede o que facilita muito a montagem do monitor pois os sinais são transmitidos em um único cabo.



Módulo DP

√ Conexões da Rede

Bornes responsáveis pela alimentação e comunicação do módulo na rede Profibus


✓ Contatos Mecânicos

permite a conexão de um monitor reed possibilitando 2 monitores em um mesmo endereco Profibus.


√ Conexões da Solenóide

Recebem o comando via rede Profibus para acionar a válvula solenóide

Diagrama de Conexões



Leds de Sinalização



Vota: Para outros modelos e versões Ex, consulte nossa engenharia de aplicações ou consulte www.sense.com.br

Detalhamento - DP-SV-2EH-2EC-2ST

Bornes de Rede

Recebem a alimentação e a comunicação para que o módulo possa se comunicar em rede.




Bornes Reed


Estes bornes permitem a conexão de até 2 monitores reed em um mesmo endereço na rede Profibus DP



Bornes para Solenóide

Recebem o comando do PLC via rede para acionar ou desacionar a solenóide.






NOTA:

Quando uma das saídas não for utilizada, deve-se colocar um resistor em paralelo, caso contrário o módulo mandará um sinal de erro para a rede, o que não seria correto, pois o acúmulo de erros pode prejudicar o funcionamento correto da rede.

Sensores para Sinalização Remota

O módulo possui dois sensores de efeito hall para sinalização da posição aberta ou fechada da válvula. O sensor 1 indica a posição de válvula aberta e o sensor 2 indica a posição fechada.



Endereçamento Profibus

É possivel realizar o endereçamento dos equipamentos Sense na faixa de 01 até 99, para isto será necessário configurar através de duas chaves rotativas. A tabela abaixo ilustra a posição das chaves:

Food	X10	V4	Food	V40	X1	Food	X10	X1	Food	X10	X1
End		X1	End	X10		End			End		
01	0	1	31	3	1	61	6	1	91	9	1
02	0	2	32	3	2	62	6	2	92	9	2
03	0	3	33	3	3	63	6	3	93	9	3
04	0	4	34	3	4	64	6	4	94	9	4
05	0	5	35	3	5	65	6	5	95	9	5
06	0	6	36	3	6	66	6	6	96	9	6
07	0	7	37	3	7	67	6	7	97	9	7
08	0	8	38	3	8	68	6	8	98	9	8
09	0	9	39	3	9	69	6	9	99	9	9
10	1	0	40	4	0	70	7	0			
11	1	1	41	4	1	71	7	1			
12	1	2	42	4	2	72	7	2			
13	1	3	43	4	3	73	7	3			
14	1	4	44	4	4	74	7	4			
15	1	5	45	4	5	75	7	5			
16	1	6	46	4	6	76	7	6			
17	1	7	47	4	7	77	7	7			
18	1	8	48	4	8	78	7	8			
19	1	9	49	4	9	79	7	9			
20	2	0	50	5	0	80	8	0			
21	2	1	51	5	1	81	8	1			
22	2	2	52	5	2	82	8	2			
23	2	3	53	5	3	83	8	3			
24	2	4	54	5	4	84	8	4			
25	2	5	55	5	5	85	8	5			
26	2	6	56	5	6	86	8	6			
27	2	7	57	5	7	87	8	7			
28	2	8	58	5	8	88	8	8			
29	2	9	59	5	9	89	8	9			
30	3	0	60	6	0	90	9	0			
- 00			-00			- 00					

Chave de Endereçamento Profibus DP

O endereçamento dos módulos na rede Profibus é feito através de chaves rotatias de fácil utilização.



Taxa de Transmissão na Rede DeviceNet

A taxa de transmissão é a velocidade com que os dados são transmitidos no barramento e é configurada via software.

Taxa de Transmissão	Configuração
9.6 Kbit/ s	
19.2 Kbit/s	
93.75 Kbit/s	Via software
187.5 Kbit/ s	via soitware
500 Kbit/ s	
1500 Kbit/ s	

Led's, Bits e Diagnósticos DP-SV-2EH-2EC-2ST

Os monitores de válvula para rede Profibus DP possuem diagnóstico de curto ou abertura da solenóide e tensão da fonte de alimentação, indicando localmente a falha através do led de rede.

	Input									
Bit 0	Bit 1	Bit 2	Bit 3	Bit 4	Bit 5	Bit 6	Bit 0	Bit 1		
sensor 1	sensor 2	CM1	11 CM2 Fonte		saída 1	saída 1 saída 2		sol 2		
sensor hall		contato r	necânico	sub ou sobretensão < 19V ou > 29V	curto circuit	o ou aberta	soler	nóide		

O módulo permite também que os bits sejam visualizados no programa de configuração da rede Profibus DP, veja na tabela abaixo o significado de cada bit.

		Bits de Er	ntrada	
Bit	Descrição de Funcionamento	Le	ds de Sinalização	Bit Enviado ao PLC
Bit 0	indica o acionamento do sensor 1	S1	-	0 - sensor 1 desacionado
BITU	indica o acionamento do sensor i	51	amarelo	1 - sensor 1 acionado
Bit 1	indica o acionamento do sensor 2	00	-	0 - sensor 2 desacionado
BIT 1	indica o acionamento do sensor 2	S2	amarelo	1 - sensor 2 acionado
Dit 0	indicate for how costs the costs of OMA	0144	-	0 - contato 1 aberto
Bit 2	indica o fechamento da entrada CM1	CM1	amarelo	1 - contato 1 fechado
D'' O		0140	-	0 - contato 2 aberto
Bit 3	indica o fechamento da entrada CM2	CM2	amarelo	1 - contato 2 fechado
Bit 4	indica o estado da fonte de alimentação subtensão < 19V - sobretensão > 29V	PW	PW - vermelho	0 - sub ou sobretensão
Bit 4		PVV	PW - verde	1 - fonte normal
Bit 5	indica o estado da saída 1 o led PW também indica saída em curto ou	PW	PW - vermelho	0 - saída 1 em curto ou aberta
BIT 5	aberta	PVV	PW - verde	1 - saída 1 normal
Bit 6	indica o estado da saída 2 o led PW também indica saída em curto ou	PW	PW - vermelho	0 - saída 2 em curto ou aberta
DIL 0	aberta	PVV	PW - verde	1 - saída 2 normal
		Bits de S	Saída	
Bit	Descrição de Funcionamento	Le	ds de Sinalização	Bits Enviados ao PLC
Bit 0		SOL1	-	0 - saída 1 desacionada
BITU	indica o acionamento da saída 1	SULT	amarelo	1 - saída 1 acionada
Dit 4	indica a asissamento da asída 2	SOL2	-	0 - saída 2 desacionada
BITT	Bit 1 indica o acionamento da saída 2		amarelo	1 - saída 2 acionada
Nota: a	indicação de saídas em curto ou aberta indicada	a pelo led PW	/ somente funcionará quando a	respectiva saída for acionada

Rede AS-Interface

AS-Interface é um sistema de conexão eletromecânico de baixo custo, desenvolvido para operar com um par de fios transmitindo alimentação e comunicação digital através em uma distância de 100m, que pode ser estendida com o uso de repetidores / expansores.

Especialmente indicado para atuar nos níveis baixos da automação do processo, onde dispositivos de campo simples muitas vezes binários, tais como: chaves, sensores de proximidade, contatos auxiliares, válvulas solenóides, sinaleiros, contatores, etc. que precisam interoperar em local isolado, controlado por PLC ou PC. A rede AS-Interface é melhor vista como uma substituição digital das arquiteturas tradicionais de fios. Um chip especial foi desenvolvido para ser usado em conexões de módulos ou dispositivos, assegurando baixo custo e performance robusta.

A rede **AS-Interface** (AS-i), Actuator-Sensor Interface, é a solução mais simples de uma rede de automação. É a ideal para sensores e atuadores trabalhar em rede num sistema de automação. A rede **AS-Interface** tem um baixo custo e é uma alternativa eficiente para conectar todos os dispositivos ao controlador usando apenas um par de fios. A eficiência da rede **AS-Interface** pode ser comprovada através dos milhares de produtos e aplicações disponíveis.

A instalação de redes sem um pré-projeto, levam a frustantes resultados operacionais, quando funcionam, e muitas vezes de difícil correção, pois normalmente os fundamentos básicos não foram observados.

Toda a funcionalidade futura da rede **AS-Interface** começa com um projeto prévio e detalhado mostrando todos os instrumentos pertencentes a rede com o seu respectivo modelo, tagueamento, localização fisica bem como entrada e saída do cabo de rede e as derivações, se for o caso e demonstrar a continuação e término da rede.

O fluxograma da rede é a principal ferramenta para a manutenção segura, tranqüila e rápida, evitando assim horas de produção interrompidas por falta deste documento.

Queda de Tensão

Imprescidível na implementação de uma rede **AS-Interface** é a avaliação da queda de tensão ao longo da linha, que é ocasionada pela resistência ohmica do cabo submetida a corrente de consumo dos equipamentos alimentados pela rede.

Quanto maior o comprimento da rede, maior o número de equipamentos e mais elevado o consumo dos instrumentos de campo, mais elevadas serão as quedas de tensões podendo inclusive não alimentar adequadamente os mais distantes. Outro ponto a considerar é o posicionamento do fonte de alimentação na rede, que quanto mais longe do centro de carga maior será a queda de tensão.

Segundo as especificações da rede **AS-Interface** admite-se uma queda de tensão máxima de 3V, ou seja, nenhum elemento ativo deve receber uma tensão menor do 27,5V.

Lembramos no entanto, de que na prática a restrição é maior ainda, pois normalmente as cargas ligadas aos módulos de saída on / off normalmente admitem uma variação de 10%, ou seja não poderiam receber tensão menor do que 27,4V.

U devices 27,5V


Existem alguns meios para esta avaliação, e o primeiro seria medir as quedas em todos os equipamentos ativos com a rede energizada e todas as cargas ligadas, lembramos que esta não é a melhor forma de se analisar o problema pois as modificações implicam normalmente em mudanças na instalação já realizada.

Outros meios como: gráficos, programas de computador estão disponíveis, mas para uma análise precisa sugerimos o cálculo baseado na lei de ohm.

NOTA: Para saber mais sobre queda de tensão, consulte o manual de instalação da rede Profibus DP em nosso site na internet.

Topologia de Rede

A rede AS-Interface pode ser montada como instalações elétricas usuais. Por ser robusta não há nenhuma restrição quanto a estrutura (topologia de rede).



Número de Estações Ativas

A rede AS-Interface 3.1 e 3.2 pode ter até 62 estações ativas. Ressaltamos que esses números são de equipamentos que possuem o chip ASI ligados ao mesmo meio físico.

Comprimento dos Cabos

O comprimento máximo dos cabos é de 100m por segmento AS-Interface. Este comprimento de rede pode ser aumentado através de expansores e/ou repetidores para até 3 segmentos.

Tipos de Cabo

Existem 2 tipos de cabos para rede AS-Interface que são descritos abaixo:

Cabo Flat - O cabo flat amarelo, padrão da AS-Interface possui uma seção geometricamente especificada e transmite ao mesmo tempo dados e alimentação para os sensores.


Cabo Redondo - A Sense desenvolveu um cabo redondo tipo PP, que possui as mesmas caracteristicas elétricas (seção, impedância e capacitância distribuida) que permite a implementação de redes com o mesmo comprimento de 100 m. Deve-se ser sempre utilizado com os equipamentos de rede certificado para uso em atmosferas potencialmente explosivas.






Repetidor de Rede

O repetidor viabiliza a utilização da rede AS-Interface com mais de 100 m, pode-se complementar a fonte por exemplo com repetidores para cada 100m adicionais até no máximo 300m, os escravos podem ser conectados a quaisquer segmentos AS-Interface e cada segmento necessita de uma fonte ASI com indutores, pois esta é utilizada para comunicação e como um dos trechos precisa repetir a informação recebida pelo outro trecho é necessário mais que uma fonte.



Terminador de Rede

O terminador de rede AS-Interface tem a função de igualar a impedância da rede e amplificar o sinal, permitindo que a rede seja expandida por até 200m.



Comparando as Versões

A tabela abaixo compara as versões existentes da rede AS-Interface.

	Versão 1	Versão 2	Versão 3	
Número de escravos	Máximo 31	Máximo 62	Máximo 62	
Números de I/O's	124 E + 124 S	248 E + 186 S	248 E + 248 S	
Sinal	Dados e alimentação até 8A	Dados e alimentação até 8A	Dados e alimentação até 8A	
Meio Físico	Cabo 2 x 15mm²	Cabo 2 x 15mm²	Cabo 2 x 15mm²	
Ciclo máximo	5 ms	10 ms	10 ms	
Transmissão de sinais analógicos	Via function block	Integrado no mestre	Integrado no mestre	
Número de sinais analógicos	16 bytes para sinais binários e analógicos	124 sinais analógicos	124 sinais analógicos	
Comunicação	Mestre / Escravo	Mestre / Escravo	Mestre / Escravo	
Comprimento do cabo	100 m, com extensão até 300 m por repetidor	100 m, com extensão até 300 m por repetidor	100 m, com extensão até 300 m por repetidor	

NOTA:

O circuito eletrônico utiliza o chip ASI em sua 3ª geração, mas está configurado para operar como se fosse o chip da versão 1 ou 2, pois desta forma, torna-se plenamente compatível com o master da versão anterior e não requer nenhuma alteração de IO ou ID.

Tempo de Resposta


Visando se aproveitar as instalações já existentes da versão anterior, as versões 2 e 3 da rede AS-Interface optou por aumentar os escravos fazendo 2 varreduras, uma para os endereços A e outra para endereços B, desta forma temos então o tempo de ciclo dobrado (10 ms).

Sinais Analógicos

O mestre da rede AS-Interface versão 2.1 possue mais recursos para tratar de sinais analógicos, mas estes devem ser relativamente lentos, pois a rede utiliza 4 ciclos para a leitura de cada variável do escravo.

ASI3.1-SV-2EH-2ST

Constituido básicamente de dois sensores de efeito hall encapsulados em um mesmo invólucro, possui dois contatos mecânicos para conexão de monitores reed e duas saídas para válvulas solenóides. O módulo envia o sinal de abertura ou fechamento da válvula bem como o comando para acionar a válvula sonelóide pela rede o que fadlita muito a montagem do monitor pois os sinais são transmitidos em um único cabo.



Módulo ASI3.1


√ Conexões da Rede

Bornes responsáveis pela alimentação e comunicação do módulo na rede ASI


√ Conexões da Solenóide

Recebem o comando via rede ASI para acionar a válvula solenóide

Diagrama de Conexões



Leds de Sinalização



Nota: O endereçamento dos módulos na rede ASI é feito através de software ou programador manual de 1 a 31A ou B.

Vota: Para outros modelos e versões Ex, consulte nossa engenharia de aplicações ou consulte www.sense.com.br

Detalhamento - ASI3.1-SV-2EH-2ST


Bornes de Rede


Recebem a alimentação e a comunicação para que o módulo possa se comunicar em rede.



Bornes para Solenóide

Recebem o comando do PLC via rede para acionar ou desacionar a solenóide.






NOTA:

Quando uma das saídas não for utilizada, deve-se colocar um resistor em paralelo, caso contrário o módulo indicaria um erro para a rede, o que não seria correto.

Sensores para Sinalização Remota

O módulo possui dois sensores de efeito hall para sinalização da posição aberta ou fechada da válvula. O sensor 1 indica a posição de válvula aberta e o sensor 2 indica a posição fechada.



Led's, Bits e Diagnósticos ASI3.1-SV-2EH-2ST

Os monitores de válvula para rede AS-Interface 3.1 possuem diagnóstico de curto ou abertura da solenóide, indicando localmente a falha através do led de rede.

Tabela de Bits

		Output					
Bit 1	E	Bit 0	Bit 3		Bit 2		
Sensor 2	Se	nsor 1	sol 2		sol 1		
sens	sor hall		solenóide				
		Funçã	ăo dos Led's				
Led			Cor	Descrição			
S1			amarelo	ascende	quando o sensor 1 é acionado		
S2			amarelo	ascende quando o sensor 2 é acionado			
PW			verde	ver condições dos leds			
FAULT		,	vermelho	ver condições dos leds			
SOL 1			amarelo	ascende quando a saída para solenóide 1 está ativa			
SOL 2			amarelo	ascende quando a saída para solenóide 2 está ativa			


Condições dos Leds

LED PW	LED FAULT	Descrição
aceso	apagado	operação normal
aceso	aceso	sem torca de dados: - mestre em modo stop - escravo não esta na lista de escravos projetados - escravo com IO/ ID errado - reset ativo no escravo
piscando	aceso	sem troca de dados: escravo no endereço 00
piscando	piscando	falha de periférico: leds verde e vermelho piscando alternadamente

AS-Interface

ASI3.2-SV-2EH-2EC-2ST

Constituido básicamente de dois sensores de efeito hall encapsulados em um mesmo invólucro, possui dois contatos mecânicos para conexão de monitores reed e duas saídas para válvulas solenóides. O módulo envia o sinal de abertura ou fechamento da válvula bem como o comando para acionar a válvula sonelóide pela rede o que fadilita muito a montagem do monitor pois os sinais são transmitidos em um único cabo.



Módulo ASI3.2

√ Conexões da Rede

Bornes responsáveis pela alimentação e comunicação do módulo na rede ASI


✓ Contatos Mecânicos

permite a conexão de um monitor reed possibilitando 2 monitores em um mesmo endereço ASI.


✓ Conexões da Solenóide

Recebem o comando via rede ASI para acionar a válvula solenóide

Diagrama de Conexões



Leds de Sinalização



Nota: O endereçamento dos módulos na rede ASI é feito através de software ou programador manual de 1 a 31A ou B.

35

Detalhamento - ASI3.2-SV-2EH-2EC-2ST

Bornes de Rede

Recebem a alimentação e a comunicação para que o módulo possa se comunicar em rede.




Bornes Reed


Estes bornes permitem a conexão de até 2 monitores reed em um mesmo endereço na rede ASI



Bornes para Solenóide

Recebem o comando do PLC via rede para acionar ou desacionar a solenóide.






NOTA:

Quando uma das saídas não for utilizada, deve-se colocar um resistor em paralelo, caso contrário o módulo indicaria um erro para a rede, o que não seria correto.

Sensores para Sinalização Remota

O módulo possui dois sensores de efeito hall para sinalização da posição aberta ou fechada da válvula. O sensor 1 indica a posição de válvula aberta e o sensor 2 indica a posição fechada.



Led's, Bits e Diagnósticos ASI3.2-SV-2EH-2EC-2ST

Os monitores de válvula para rede AS-Interface possuem diagnóstico de curto ou abertura da solenóide, indicando localmente a falha através do led de rede.

Tabela de Bits


l'abela de bits							
Input				Output			
Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0		Bit 1	Bit 0	
CM 2	CM 1	Sensor 2	Sensor 1		sol 2	sol 1	
contato r	necânico	se	sensor hall		solenóide		
Função dos Led's							
	Led		Cor		Descrição		
	S1		amarelo		ascende quando o sensor 1 é acionado		
	S2		amarelo		ascende quando o sensor 2 é acionado		
	PW		verde		ver condições dos leds		
	FAULT		vermelho		ver condições dos leds		
	CM 1		amarelo		ascende quando o contato mecânico 1 está ativo		
	CM 2		amarelo		ascende quando o contato mecânico 2 está ativo		
	SOL 1		amarelo ascende quando a saída está ativa		o a saída para solenóide 1		
	SOL 2		amarelo ascende quando a saí está ativa		o a saída para solenóide 2		
Condições dos Leds							
LED PW	LED FAU	JLT	Descrição				
aceso	apagad	o operaçã	operação normal				
aceso	aceso	- mestre - escrave - escrave	sem torca de dados: - mestre em modo stop - escravo não esta na lista de escravos projetados - escravo com IO/ ID errado - reset ativo no escravo				
piscando	aceso	sem troo	sem troca de dados: escravo no endereço 00				
piscando	piscand	o falha de	falha de periférico: leds verde e vermelho piscando alternadamente				

Derivador Interno

Este exclusivo sistema de derivação do cabo de rede totalmente integrado ao monitor de válvulas, permite sua utilização através da topologia LINE. Caso a placa eletrônica ou a válvula solenóide precisem ser substituídas, o sistema admite esta intervenção sem a necessidade de interromer o funcionamento da rede.



Topologia




Detalhe do Derivador Interno




Características Técnicas do Derivador

Modelo	DA	DD e DP	
Número de vias	2	5	
Conexão entrada/ saída	Bornes aparafusáveis 2,5mm ²		
Derivação	Rabicho 10 cm 2 fios 0,25mm ²	Rabicho 10 cm 5 fios 0,25mm ²	
Comutação via tampa com imã	Na versão Ex	Na Versão Ex	
Proteção de curto	Versão Ex: 500mA	Versão Ex: 500mA alimentação 200mA sinal	

Diagrama de Conexão



Dimensões Mecânicas




Derivadores de Rede

Os novos derivadores vem expandir a linha de produtos Sense para redes industriais.

Fornecem de maneira simples e segura a distribuição da rede para até oito equipamentos.

Utilizando bornes internos para a conexão das derivações permite sua montagem em campo com proteção contra penetração de líquidos (IP67).

O conector de entrada e saída da rede é do tipo duplo plug-in, permitindo sua desconexão da placa distribuidora sem interromper o restante da rede, sendo desenergizado somente suas derivações.



Os derivadores de 8 pontos estão disponíveis com invólucro de material plástico ou metálico.




Tabela de Modelos

	Tabela	de Modelos		
	Modelos	Aplicação	Número de Pontos	
	DN-FDJ-4-VT	DeviceNet		
	ASI-FDJ-4-VT	AS-Interface	4 pontos por derivador	
	DP-FDJ-4-VT	Profibus DP		
	DN-FDJ-8-VT	DeviceNet		
	ASI-FDJ-8-VT	AS-Interface	8 pontos por derivador	
	DP-FDJ-8-VT	Profibus DP		
	NOTAS Não ocupa endereço na rede pois são apenas deriva Todos os modelos estão disponíveis nas suas versõe			







Conexão Elétrica

Tanto nos modelos com sinalização por sensores como nos modelos com sinalização por rede, os fios podem ser conectados diretamente nos módulos de monitoração, que possuem bornes de pressão afim de facilitar a conexão. Os módulos são instalados dentro do invólucro do monitor protegidos contra a penetração de líquidos.



Entrada de Cabos

Os monitores foram projetados para receber diretamente eletrodutos, flexíveis ou prensa cabos, através de suas entradas roscadas. São equipados com entradas fêmeas roscadas em 1/2" NPT ou 3/4" NPT.



Entrada de Cabos

Opcionalmente o monitor pode ser fornecido com uma, duas ou três entradas extras com ou sem prensa cabos para conexão de solenóides com bobina externa e entrada remota ou ainda pode vir equipado com conector M12.



duas entradas de cabos (standard)




uma entrada de cabo extra



duas entradas de cabos extras







conector M12

Válvulas Solenóides - Low Power

Visando complementar a automação da válvula, os monitores podem ser fornecidos com válvulas solenóides. O conjunto é entregue completamente montado, onde a válvula é fixada mecânicamente ao monitor, que integra também sua conexão elétrica. Disponível em várias versões inclusive para atmosferas potencialmente explosivas (certificadas pelo Inmetro), tornando o sistema mais prático e versátil.

Uso Geral - Low Power

São válvulas de corpo Dupla Solenóide: plástico ou alumínio (para a utilização de 3 vias fornecemos tampões) com alta vazão e baixo consumo disponíveis em várias versões:

Para atuadores dupla ação, as solenóides podem ser fornecidas também com dupla solenóide ambas Low Power.



Uso Geral - Acoplamento Namur

O acoplamento segundo o padrão Namur, dispensa as conexões pneumáticas (tubos e engates plástico) entre a válvula e o atuador, pois possui orifícios que se encaixam perfeitamente no atuador, reduzindo os custos de instalação.



Nota: o atuador deve possuir entrada Namur para poder receber esta válvula

Segurança Aumentada - Low Power

utilização em atmosferas potencialmente explosivas, disponibilizamos uma versão certificada pelo Inmetro/ Cepel como segurança aumentada. Disponível em duas versões:

Bobina Interna

Através de um suporte de fixação especial, a válvula solenóide é montada dentro da caixa do monitor de válvulas, protegendo-a contra intempéries.



Com Rabicho

Equipada com um rabicho de cabo tipo PP e bobina encapsulada com fusível de proteção, atendendo a requisitos Exem, permitindo seu uso em atmosferas potencilmente explosivas.



Conjunto Solenóide

A válvula piloto foi certificada pelo Inmetro/ Cepel como Segurança Aumentada para aplicações em zonas 1



Válvula Solenóide Sense

Nova válvula solenóide Sense, com corpo totalmente usinado em materiais nobres como: alumínio e aco inoxidável. Permite sua montagem em qualquer modelo dos monitores Sense. A válvula permite a montagem de sua bobina dentro do monitor, para maior proteção contra intempéries e de fácil conexão elétrica. Através das placas se rede AS-interface, Profibus DP ou Devicenet, inclusive em atmosferas potencialmente explosivas (certificado pelo Inmetro / Cepel), conta com exclusivo sistema de desligamento que permite sua substituição sem interromper a rede.



Versões de Solenóides

Bobinas Solenóides

A sense comercializa vários tipos de bobinas de solenóide, veja abaixo os modelos disponíveis:

Bobina Parker 1.2W - Uso Geral




Bobina Parker 1.2W - Segurança Aumentada



Bobina Sense 0,5W - Uso Geral



Bobina Sense 0,5W - Segurança Aumentada



Bobina Sense 0,5W - Segurança Intrínseca



Bobina SMC 0,35W



Versões de Solenóides

Corpo Solenóides

A sense comercializa vários tipos de corpos de válvula, veja abaixo os modelos disponíveis:


Parker - PVL-B



Parker - PVL-C



Parker - Namur



Parker - Inox



SMC - SY-7120



Sense - VS



Placas Adaptadoras

Placas Adaptadoras

Para cada tipo de bobina e válvula solenóide existe um tipo diferente de placas de adaptação, veja abaixo os modelos disponíveis:















Placa para Corpo Sense e SMC

Instalação no Atuador Pneumático

O monitor de válvulas é instalado diretamente no atuador pneumático, dispensando a utilização de suportes de fixação. Siga os procedimentos abaixo para a perfeita montagem.


1º - Confira a altura do eixo com o auxílio de um paquímetro.



2º - Coloque a caixa do monitor sem a tampa sobre o atuador, coloque e aperte os parafusos de fixação da caixa no atuador.




3º - Caso a altura do eixo seja superior a 30mm, deve-se utilizar adaptadores entre a base do atuador e a caixa do monitor, conforme figura abaixo:




Nota: Vide tabela a seguir para saber a quantidade de adaptadores a serem utilizados.

4º - Coloque o indicador com os acionadores que deve ser perfeitamente encaixado no eixo do atuador, lembrando de colocar os adaptadores conforme tabela a seguir.



Nota: Não aperte demasiadamente o parafuso de fixação, afim de permitir o ajuste dos acionadores.

5º - Após a montagem, verifique se a linha de divisão dos acionadores está entre os limites máximo e mínimo admitidos, conforme figura abaixo.




Sırıalızaçao de vaivula						
Altura do Eixo (mm)	Adaptadores no Acionador (2,5mm)	Adaptadores no Acionador (10mm)	Adaptador Especial Eixo 30mm	Adaptadores no Monitor (2,5mm)		
h			0			
	5000005588	5000003986	5000004161	5000005554		
10	-	2	-	-		
11	-	2	-	-		
12	3	1	-	-		
13	3	1	-	-		
14	3	1	-	-		
15	2	1	-	-		
16	2	1	-	-		
17	1	1	-	-		
18	1	1	-	-		
19	1	1	-	-		
20	-	1	-	-		
21	-	1	-	-		
22	-	1	-	-		
23	3	-	-	-		
24	3	-	-	-		
25	3	-	-	-		
26	2	-	-	-		
27	2	-	-	-		
28	2	-	-	-		
29	1	-	-	-		
30	-	-	1	-		
31	-	-	1	-		
32	-	-	1	-		
33	-	-	1	1 em cada lado		
34	-	-	1	1 em cada lado		
35	-	-	1	2 em cada lado		
36	-	-	1	2 em cada lado		
37	-	-	1	2 em cada lado		
38	-	-	1	3 em cada lado		
39	-	-	1	3 em cada lado		
40	-	-	1	3 em cada lado		

Instalação Interna na Caixa

Preparação dos Cabos


Fazer as pontas dos cabos conforme desenho abaixo:



Cuidado ao retirar a capa protetora dos fios para não fazer pequenos cortes que possam causar curto circuito.

Terminais


Para evitar mau contato e problemas de curto-circuito aconselhamos utilizar terminais pré-isolados (ponteiras) cravados nos fios.



Os equipamentos sense são fornecidos com terminais que devem ser aplicados nas pontas dos fios.










Siga os procedimentos abaixo para a instalação dos cabos no monitor de válvulas.

1º - Retire a porca de aperto e a borracha de vedação dos prensa cabos.



2º - Com os cabos já preparados conforme procedimento anterior, insira a porca de aperto e a borracha de vedação nos cabos.







 $4^{\rm o}$ - Faça a conexão dos cabos de rede nos bornes localizado na parte inferior do derivador.



5º - Posicione o módulo de sinalização dentro da caixa, com os sensores voltados para a frente da caixa.



6º - Conecte os fios do derivador interno nos bornes do módulo de sinalização, conforme diagrama de conexões.



7º - Caso a sinalização seja convencional não é necessário a utilização de derivador interno, mas é necessário a utilização de um adaptador entre o módulo de sinalização remota e a caixa do monitor.







8º - Puxe o cabo deixando o mínimo necessário dentro da caixa e aperte firme a porca do prensa cabo.




9º - Coloque os parafusos que prendem a placa na caixa do monitor, garantindo que os mesmo fiquem centralizados nos furos.



Conexão da Solenóide com Bobina Interna

O invólucro possui uma placa de adaptação que permite a montagem interna da bobina da solenóide. Para cada fabricante de solenóide, existe uma placa de adatação diferente, porém o modo de fixação é bastante simples e o procedimento de montagem vale para todos os modelos de válvula solenóide.

no corpo da válvula.







2º - encaixe a placa de adaptação no corpo da válvula.



6º - encaixe a placa de adaptação com a válvula solenóide no invólucro do monitor e coloque os parafusos de fixação na lateral o invólucro.




3º - agora coloque a bobina certificando-se que o anel de vedação esteja em seu lugar, afim de evitar vazamentos.



7º - coloque os outros parafusos que prendem a válvula ao invólucro do atuador.



4º - agora coloque a outra placa no corpo da válvula.




8º - agora faça a conexão no módulo de sinalização conforme indicado no borne do módulo.




Substituição da Solenóide com Bobina Interna

Em caso de queima da bobina da solenóide, é possivel fazer a substituição, para tanto siga os procedimentos abaixo:

 $1^{\rm o}$ - retire a tampa do monitor soltando os parafusos que a prendem no invólucro.








5º - retire a bobina soltando os parafusos que a prendem na placa de adaptação.

 $2^{\rm o}$ - desconecte os fios da solenóide dos bornes do módulo de sinalização remota.





6º -substitua a borracha de vedação antes de conectar a nova bobina, utilize adesivo de silicone acético para fixar a borracha, afim preservar a vedação contra penetração de líquidos.

7º - agora coloque a bobina certificando-se que o anel de vedação esteja em seu lugar, afim de evitar vazamentos.

3º - retire os dois parafusos laterais que prendem a válvula ao invólucro do monitor.





8º - repita os passos 6, 7 e 8 do procedimento de conexão da solenóide com bobina interna para completar a substituição da bobina solenóide.


Conexão da Solenóide com Bobina Externa

Para conexão de solenóide com bobina externa o monitor pode vir equipado com entradas extras com ou sem prensa cabos. Nesse caso é necessário um suporte de fixação desenvolvido para cada tipo de válvula.

1º - Instale um suporte no atuador para fixação da válvula solenóide.



2º - Instale a caixa do monitor no atuador com a tampa aberta.






5º - Introduza os fios da solenóide no borne do módulo de sinalização com o auxilio de uma chave de fenda.



3º - Fixe a válvula no suporte apertando os parafusos de



6º - Se o atuador for padrão Namur, não é necessário a utilização de suporte de fixação, pois a válvula é acoplada diretamente no atuador.




Substituição da Solenóide com Bobina Externa

Em caso de queima da bobina da solenóide, é possivel fazer a substituição, para tanto siga os procedimentos abaixo:

1º - retire a tampa do monitor soltando os parafusos que a 4º - Coloque a nova bobina certificando que o anel de prendem no invólucro.



2º - desconecte os fios da solenóide dos bornes do módulo de sinalização remota.





5º - passe os fios da solenóide pelo prensa cabos da caixa do monitor.




3º - retire a bobina soltando o parafuso que a prende na válvula.




6º - Introduza os fios da solenóide no borne do módulo de sinalização com o auxilio de uma chave de fenda.




Verificação do Acionamento



- Posicionar o acionador inferior em frente ao alvo inferior (sensor 2) do módulo de sinalização remota.
- ✓ O acionador superior deve formar um ângulo de 90º com o acionador inferior no sentido anti horário.
- 1º Com as conexões elétricas e pneumáticas já efetuadas, alimente o módulo nos bornes (+ e -);
- 2º Verifique o acionamento do led de alimentação (ou led de rede, no caso de utilização de módulos de rede). e também do led da saída 2 que indica válvula fechada;
- 4º Para o modelo reed não é necessário alimentação e como não possui leds, é necessário a utilização de um multímetro para verificação do acionamento.
 5º Conecte o multímetro nos bornes do reed 2 e
- 5º Conecte o multímetro nos bornes do reed 2 e observe a indicação ZERO no multímetro, ou seja, válvula fechada.



3º - Movimente a válvula para a posição aberta e observe o acionamento do led 1, indicando a posição aberta da válvula.



ABERTO DEN
PCHADO
CLOSED

W. SOLD.
W. S

6º - Conecte o multímetro nos bornes do reed 1 e movimente a válvula para a posição aberta. O multímetro indicará ZERO, ou seia, válvula aberta.



Informações de Certificação:

Certificado CEPEL 02.0039X:

Observações:

- 1. O número do certificado é finalizado pela letra "X" para indicar que os circuitos dos sensores de proximidade reed, nos monitores versão sem placa de rede, devem ser protegidos por fusível de 250V 2 A, instalados fora da área classificada.
- 2. Os monitors devem possuit inscrição ou plaqueta com os seguintes dizeres e deve estar localizada na superfície externa dos invólucros das versões sem placa de rede ou internamente na cobertura dos terminais, nas demais versões:

"NÃO ABRA QUANDO ENERGIZADO";

Marcação:

Na marcação dos Monitores de posição de válvula séries FMYB e SV deverão constar as seguintes informações:



CEPEL 02.0039X Exemblic T6 Gb

Tamb: de -20 a 55°C

Un = *V (ver abaixo)

30,5V para rede ASI 24 V para rede DeviceNet

24 V para solenoide e sensor indutivo

250 V para sensor reed





Módulos I/O de campo



Módulos I/O de campo Ex



Monitor de válvulas



Sensor para válvula



Sensor para válvula linear



Válvulas solenóides





Sensors & Instruments

ESCRITÓRIO CENTRAL - SÃO PAULO

Rua Tuiuti, 1237 - Tatuapé São Paulo - SP - Cep: 03081-000 Tel: (11) 6190-0400 Fax: (11) 6190-0404 vendas@sense.com.br

FÁBRICA - MINAS GERAIS

Av. Joaquim Moreira Carneiro, 600 - Santana Santa Rita do Sapucaí - MG - Cep: 37540-000 Fone: (35) 3471-2555 Fax: (35) 3471-2033

SENSE - Campinas

Av. Barão de Itapura, 1100 - 2º andar sala 22 Edifício Barão de Itapura - Botafogo Campinas - SP - Cep: 13020-432 Fone / Fax: (19) 3239-1999 campinas@sense.com.br

SENSE - Porto Alegre

Rua Itapeva, 80 - conj. 302 - Passo da Areia Porto Alegre - RS - Cep: 91350-080 Fone: (51) 3345-1058 Fax: (51) 3341-6699 palegre@sense.com.br

SENSE - Rio de Janeiro

Rua Almirante Tamandaré, 66 sala 408 - Flamengo Rio de Janeiro - RJ - Cep: 22210-060 Fone: (21) 2557-2526 Fax: (21) 2526-8505

REPRESENTANTES

ABS - Poços de Caldas - MG - (35) 3722-1667

AVATEC - Vitória - ES - (27) 3327-1599

COMTÉCNICA - Fortaleza - CE - (85) 3227-6962

ELCONI - Curitiba - PR - (41) 3352-3022

ELETRO NACIONAL - Joinville - SC - (41) 3435-4466

KIKUCHI - Piatã - BA - (71) 3367-1181

LOBRIM - Recife - PE - (81) 3424-6500

NAM - São Luiz - MA - (98) 3227-0455

PACNET - Goiânia - GO - (62) 3207-8926

WALMAR - Belo Horizonte - MG - (31) 3385-1482



Sounder e indicadores Ex



Barreiras Exi



Conversores de sinais



Fontes de alimentação



Sensores a laser



Barreiras fotoelétricas



Sensores fotoelétricos



Botões de comando